取扱説明書 〈Mondrian T/F〉 白熱灯電灯具 2006・09

○ この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書 をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるよう お願いいたします。

○ 取付電気工事が必要な製品については専門の電気工事店にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止 されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。

○ 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○ 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

*図は器具を省略、抽象化したものです。



1:電源線のコネクター(G)を互いのストッパーがはまるまでしっかり差し込んでください。

2:支柱の水平回転がルーズ過ぎる場合は、付属の六角レンチ(F)で締め付けてください。

ご注意

○ ランプ交換の際はミラー面が必ず上になるように差し込んでください。(過熱により故障の原因となります)

○ 傾斜している床面には設置しないでください。転倒する可能性があります。

○ 器具を設置したまま引きずると、滑止めラバー(E)が外れやすくなりますのでご注意ください。

○ 先端のシェード (B)は高熱となりますので、回転させるときは必ずリングから先の部分をつかんでください。

○ この器具は専用電球を使用しています。交換球が必要なときは下記品番で電気店か弊社宛にご発注ください。

定格表

品 番	材質/仕様	仕様電圧	質 量	検査等級	外形寸法	適合電球/付属品
Mondrian T	スチールパイプ/マットホワイト アクリル/クリアフォーカルリング フットスイッチ(Fのみ) 12Vダウントランス付	交流100V (点灯12V)	1.8KG	PSE CE IP20(IEC)	D345 W220 H444	G4 MINISTAR SIDE- REFLECTOR 20W (J12V 20W-SR/S)
Mondrian F			2.4KG		D460 W360 H1155	調整用六角レンチ